

Protocolo

Uso de hinchables

Protocolo Uso de hinchables

Generalidades

- BPXport dispone de 2 hinchables para uso de todos nuestros centros deportivos: un hinchable de piscina y un hinchable de seco.
- En caso de querer usar alguno de los hinchables se debe solicitar el uso a idezari@bpxport.es, indicando los siguientes datos:
 - Fechas en las que se quiere utilizar.
 - Cuál de los hinchables se quiere utilizar.
- Hay un calendario compartido llamado PUZGARRIAK, donde se podrá visualizar dónde está el hinchable en cada momento o qué días están ya reservados por algún centro.
- Para utilizar los hinchables se deberán seguir las pautas establecidas en este protocolo.
- Se deben cuidar los hinchables al máximo, de manera que éstos únicamente se puedan estropear por el uso de los y las niños y niñas y no por un mal uso nuestro (incorrecto montaje, incorrecta recogida, no seguimiento de las normas, etc.).
- NO dejaremos que las personas adultas utilicen los hinchables.
- Los/as niños/as menores de 6 años utilizarán los hinchables bajo la tutela de una persona adulta; en el caso del hinchable de agua, la persona adulta deberá acompañar al niño/a desde el agua.
- No podrá haber en ningún caso más de 8 niños/as al mismo tiempo en el hinchable.
- Ante todo, PRIMA LA SEGURIDAD.

Protocolo Uso de hinchables

Montaje y desmontaje: Generalidades

- El montaje siempre se realizará en la misma zona en la que luego se utilizará el hinchable. Es decir, no se podrá montar el hinchable en una zona para luego arrastrarlo hasta donde se quiera utilizar.
- Se protegerá la bomba o el motor de hinchado, de manera que ninguna persona pueda acercarse a la misma (se pondrá un pequeño vallado alrededor, una cinta separadora para que no se pase de esa zona o algo similar).
- Antes de empezar a llenar de aire el hinchable, nos aseguraremos de que todas las cremalleras del mismo están cerradas y los velcros están también cerrados.
- A la hora de desmontarlo, se apagará el motor y se abrirán todos los velcros y todas las cremalleras. Dejaremos que salga todo el aire y ayudaremos apretando las zonas con aire para que éste salga.
- Antes de comenzar a recogerlo se deberá limpiar y/o secar lo máximo posible. Nunca se recogerá el hinchable mojado.
- Se deberá recoger el hinchable de manera ordenada:
 1. El hinchable se debe estirar y alargar en el suelo por completo antes de empezar a recogerlo.
 2. Una vez vaciado todo el aire, empezaremos a recoger de fuera hacia dentro, es decir, meteremos los elementos más externos doblados hacia el centro.
 3. Se empezará a enrollar el hinchable, apretando al máximo para que no queden huecos entre las dobleces y hagamos el bulto más pequeño posible. Nos ayudaremos del cuerpo para apretar.
 4. Una vez que esté completamente enrollado, pondremos la lona protectora y las cinchas de agarre.
 5. Se guardará en lugar seguro hasta su recogida.

Protocolo Uso de hinchables

Especificidades: Hinchable acuático

- Una vez montado, siempre se deberá amarrar por ambos lados y por la zona de entrada (a la escalera, a algún poste...). Los amarres deben estar tensos en todo momento.
- Primero se amarrará la entrada o zona por la cual se sube al hinchable, de tal manera que quede muy tenso y encima del suelo, sin dejar ningún resquicio por el que puedan caerse los/as niños/as.
- Si en algún momento durante el uso hay que parar el juego para reestablecer y volver a apretar los amarres, se deberá hacer sin ningún problema. Prevalece ante todo la seguridad de las personas usuarias.
- La distancia mínima lateral del hinchable con la pared será de al menos 2,5 metros.
- Siempre que sea posible, se contará con 3 socorristas: uno en la entrada para controlar la subida de las personas usuarias al hinchable, otro en un lateral y el tercero en el otro lateral.
- No dejaremos subir más personas de las máximas permitidas, es decir, no se dará paso a otro/a niño/a hasta que alguno/a se haya bajado ya.
- Los niños menores de 6 años o que no sepan nadar, no se podrán montar en el hinchable.
- Las personas socorristas velarán en todo momento para que ningún niño o niña se quede debajo del hinchable. Por lo tanto, se prohibirá el baño alrededor del hinchable; únicamente serán zonas de caída, pero nunca de baño.

Protocolo Uso de hinchables

Especificidades: Hinchable de seco

- Siempre deberá montarse en zonas llanas y nunca en cuesta.
- Si el hinchable se pone en el exterior, una vez montado, siempre se deberá amarrar de manera que en caso de viento fuerte, éste no pueda ser levantado. Los amarres deben estar tensos en todo momento. En situaciones de fuerte viento, se prohibirá el uso del hinchable.
- Si en algún momento durante el uso hay que parar el juego para reestablecer y volver a apretar los amarres, se deberá hacer sin ningún problema. Prevalece ante todo la seguridad de las personas usuarias.
- Tendremos cuidado de no montar el hinchable sobre material punzante o que pueda dañar el hinchable (ramas, piedras, etc.).
- No dejaremos subir más personas de las máximas permitidas, es decir, no se dará paso a otro/a niño/a hasta que los/as que están dentro salgan (establecer tiempo máximo de uso en base al número de personas que haya esperando).
- Intentaremos no mezclar niños/as pequeños/as con mayores, de manera que éstos últimos no puedan hacer daño a los anteriores.
- Está prohibido entrar con comida y/o bebida al hinchable.
- Habrá siempre al menos una persona vigilando el hinchable.
- Si se decide montar la piscina del final del hinchable, ésta no se podrá utilizar como zona de baño, simplemente será zona de caída.
- Tener precaución en los días de mucho calor, ya que si se coloca el hinchable al sol, éste se calentará en exceso y puede quemar las plantas de los pies.